

INSTRUKTIONER

FÖR LAGRING OCH MONTAGE AV RÅSPONTLUCKA

DIMENSIONER

20 x 540 x 1900–5400

23 x 540 x 1900–5400

MÅLFUKTKVOT

Målfuktkvot 16% (medelvärde mellan 13-18%)

HANTERING & LAGRING

- Skydda paket mot regn, snö, fukt och sol. Väta kan ge fukt- och mögelskador. Direkt solljus kan orsaka sprickor och missfärga träet. Även ändträ bör skyddas av täckmaterial.
- Lägg virket 15–30 cm över mark. Täck träet så att luft kan cirkulera, för tätt skydd ger kondensfukt som kan skada träet.
- Säkra att ingen kliver på lucka utanför takstolar
- Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.

MONTAGEANVISNINGAR

- Kontrollera luckorna & dess fuktkvot, använd inga skadade luckor.
- Montagearbete ska utföras i uppehållsväder och torr miljö.
- Luckan ska monteras med den släthyvlade sidan upp och den rillade sidan ned. Är båda sidor rillade ska den spikade sidan vara uppåt.
- Slå ihop luckorna ordentligt för att undvika att spalt bildas vid eventuell rörelse i luckan vid ytterligare nedtorkning. Vid mycket fukt från uteklimat eller byggnad sväller luckorna.
- Eventuella skarvar i luckan får inte förekomma vid gaveluthäng, yttre takstolsfack eller gavelspets.
- Luckorna ska monteras i samtliga takstolar och varje lucka måste monteras över minst två takstolsfack. Max takstolsavstånd får vara CC 1200 mm.
- Elförzinkad (min 12µm) eller varmförzinkad spik eller skruv ska fästas i varje bräda och takstol enligt anvisning nedan.

Täckande bredd på bräda	Vid luckskarv på takstol	Ej luckskarv på takstol
97	2 spik/bräda och takstol	1 spik/bräda och takstol
120	2 spik/bräda och takstol	2 spik/bräda och takstol

- Täck taket snarast efter montering för skydd mot fukt. Undvik kondensluft och fuktig uteluft genom att ventileras och avfukta.
- Vi rekommenderar att målning sker direkt efter montage.

MÖGELANGREPP PÅ TRÄ

Fuktig luft och kondens ger möjlighet för de sporer som fastnat på ytan att växa och utveckla mikrobiell påväxt. Det är framför allt kalla byggnadsdelar som är mest utsatta till exempel takutsprång, carportar, kallförråd med mera. För att undvika mikrobiell påväxt ska träytan behandlas med systemmålning direkt efter montering enligt färgtillverkarens anvisningar.